

## Marmoleum® / Artoleum® / Walton®: mit Topshield TM Reinigungstechnik –Reinigung im Privatbereich

### Erstreinigung

1. Nach der Verlegung ist der grobe Schmutz mittels einer Besenreinigung zu entfernen. Frische Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Lappen abwischen. Feste Rückstände können unter Zuhilfenahme eines roten Pads und Sangaiol entfernt werden.

**Warnung: Um Schäden zu vermeiden, keine Lösungs- und/oder stark alkalische Reinigungsmittel verwenden.**

2. Marmoleum®/ Artoleum® mittels Flachmop und einem pH-neutralen Allzweckreiniger reinigen (z.B. Taski 300 F 1 oder Wetrok Resal).



### Laufende Reinigung und Zwischenreinigung

1. Täglicher Unterhalt mit Flachmop oder imprägnierten Tüchern.
2. Mattstellen und Verschmutzungen reinigen mittels Flachmop und einem pH-neutralen Allzweckreiniger (z.B. Monel 618, Taski P 44, F 56 oder Wetrok Elfspray). Nachbehandeln mit Wischpflegeprodukt (z.B. Monel 618.Taski Tensol oder Wetrok Brill).



### Grundreinigung

Im Privatbereich in der Regel nicht erforderlich.

Wenn die spezielle, werkseitige Topshield TM Schutzbeschichtung bei Marmoleum® und Artoleum® durchgescheuert ist oder eine gewerbliche, starke Beanspruchung vorhanden ist, drängt sich eine Grundreinigung und nachfolgende Schutz-Neubeschichtung ( Schicht 2 ) auf. ( Die quervernetzte Primerschicht, Schicht 1 ) kann nicht entfernt werden.

Diese Reinigungsmethode erfordert entsprechende Kenntnisse und den Einsatz von Maschinen. Bitte wenden Sie sich für diese Arbeiten an eine qualifizierte Reinigungsfirma.



### Anmerkungen

Bitte beachten Sie immer genau die Herstellerangaben auf den jeweiligen Gebinden.

Verwenden Sie niemals Schmierseife oder andere stark alkalische Reinigungsmittel, da diese zu Schäden führen können. Bei **konsequenter Awendung der Nassreinigung**, empfiehlt sich die **Fugenschweissung**.

Montieren Sie unter Stuhlfüssen, Tischfüßen und anderen Möbelaufstandflächen in jedem Fall Filzgleiter. Die relative Luftfeuchtigkeit der Räume soll zwischen 40 und 75% liegen.

Sämtliche Angaben entsprechen den uns zur Zeit bekannten Informationen über das Projekt, Untergrund, allg. Objektbedingungen und die zur Zeit verfügbaren Angaben der Lieferanten. Für Verlege und Nutzungsfehler, sowie daraus resultierende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.