

**PANNELLO CON VALVOLA  
DI MASSIMA PER POMPE SERIE  
"HDS-MDS-HDT"**


**CODICE FAMIGLIA**  
FAMILY CODE

**108-205**

**RELIEF VALVE ASSEMBLY FOR  
"HDS-MDS-HDT" BENT AXIS  
PISTON PUMPS**



Schema idraulico  
Hydraulic scheme




La valvola si applica **direttamente** sul corpo posteriore della pompa in modo che **scarichi direttamente in aspirazione alla stessa senza rendere necessario il tubo verso serbatoio**. La valvola protegge la pompa da sovrappressioni dovute ad azionamenti errati o a impianti lasciati involontariamente con valvole chiuse o con tubi innesto rapidi non collegati. Il fissaggio della valvola sulla pompa è simmetrico, quindi è possibile ruotarla di 180° in modo da evitare possibili interferenze sul veicolo.

*This valve can be directly fitted on the rear cover of the pump in such a way that the return flow goes back to tank through the pump itself saving one hose. The valve protects the pump from peak pressure due to any wrong operations such as closed circuit or coupling not connected. The fitment of the relief valve assembly onto the pump is symmetric, thus it is possible to rotate it by 180° just to avoid any interferences.*

Tipo pompa / Pump type	Codice / Code	IN	OUT	Pressione di taratura Setting pressure	
				minima / min.	massima / max.
				45 ± 5 bar	360 ± 5 bar
HDT 75 - HDT 84 HDT 96 - HDT 108	108-205-50843	G 1 1/4"	G 1"		


**Ingombro HDS - MDS / HDS - MDS Dimension**





**PANNELLO CON VALVOLA DI MAX. PER POMPE SERIE "HDS-MDS-HDT"  
RELIEF VALVE ASSEMBLY FOR "HDS-MDS-HDT" BENT AXIS PISTON PUMPS**

108-205

**Ingombro HDT / HDT Dimension**



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / MOUNTING INSTRUCTIONS**



- 1 - Pulire molto bene le superfici della pompa e della valvola che andranno a contatto.  
*Clean the pump and by-pass valve surfaces.*
- 2 - Interporre le guarnizioni (o-ring) fornite a corredo come indicato in figura.  
*Place the o-ring included in the kit as shown in the picture.*
- 3 - Avvitare il particolare X ed il particolare Y (Coppie di serraggio vedi tabella a fianco).  
*Screw in X part and Y part (See tightening torque in near table).*
- 4 - Collegare tubi aspirazione/mandata.  
*Connect pressure/suction pipe.*

COPPIE DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE	
G 1/2	80Nm
G 3/4	140Nm
G 1	170Nm
G 1 1/4	200Nm
G 1 1/2"	250Nm

**TARATURA VALVOLA DI MASSIMA / RELIEF VALVE SETTING**

**ATTENZIONE / WARNING**

La valvola è tarata a **250 bar**.  
The relief valve is set at **250 bar**.